

【故障かな？と思ったら】

現象	発生原因	解決策
噴霧出来ない あるいは噴霧量に 異常がある	水の残量は足りていますか？ 水を入れすぎていませんか？	ボトル内側の MAX 線まで 水を入れてください (初めてご使用の場合、 フィルターが水道水を吸水する までに多少時間を要します)
	電源ケーブルは 正しく接続されていますか？	電源ケーブルを抜いて、 再度接続してください
	噴霧口が汚れていませんか？	お手入れ方法に従って メンテナンスをしてください
	水道水や、指定の溶液以外を 使用していませんか？	フィルターを交換し、溶液を 指定のものに変更してください
本体から 水が漏れている	フタは正しく装着していますか？	正しくカバーを着脱してください
	本体が傾いていませんか？	本体を水平に設置してください
	低温あるいは高湿度の環境 ではありませんか？	低温・高湿度時に、凝縮して 水滴がつくことがあります
電源が入っているが すぐに消えてしまう	電源ケーブルは 正しく接続されていますか？	USBプラグが正しくUSBポートに 差し込まれているか確認ください
いつもと違う 臭いがする	ボトル内の水が古く残ったまま 使用していませんか？	必ず新しい水道水をご使用 ください
LEDランプの グラーデションが 点灯しない		ボタンを長押しすることで LEDランプが点灯しますので 今一度、ご確認ください。